

# INSTALLATIONSVÄGLEDNING

(TYSKA FOTOTAPETER, 400 X 280 CM)

## FÖRBEREDELSE

Innan du installerar din tapet ska Du noggrant reparera alla oegentligheter (hål, sprickor, etc.) i din vägg och helt ta bort tapetrester. Latex och oljebaserade färger gör du bäst att slipa väl. Mycket sugande underlag ska primas i förväg med djupt grundvatten. En platt och enhetligt absorberande ytan är perfekt - Detta gör att klistra optimalt absorberas av väggen, så att tillräcklig torkning kan garanteras.

## INSTALLATION

Du sätter upp din fototapet upp på väggen i 8 steg. Det går lättare att tapetsera om man är två. Din fototapet består av 8 våder. Ordna dessa på grundval av numrering på baksidan nära väggen. Installationen i sig är ganska enkel:



**1.** Förbered din vägg först. Ytan ska vara ren, jämn och fri från ojämnheter, fett, oljefärg och tapetrester.



**2.** Rita en horisontell och vertikal riktlinje på väggen. För att uppnå en korrekt tillämpning rekommenderar vi att du sätter upp våder med början från väggens centrum.



**3.** Rör i 100 gram limmpasta med 2,5 liter kallt vatten. Fortsätt röra om för en kort tid. Låt sedan svälla i 30 min.



**4.** Klistra in noggrant all våder och sedan låt dem vila i ca. 3 minuter. *Obs! Våderna kan sträcka sig upp till 2 cm.*



**5.** Börja med att limma i mitten av väggen och orientera dig till dragna riktlinjer samt till numrering på baksidan.



**6.** Slåta varje våd från övre kant rakt ner och låt luften ut från mitten åt sidorna.



**7.** Motivet kan vara omskuren på alla sidor utan att kompromissa dess helhet. Efter torkning kan supernatanten skäras bort försiktigt med en kniv.



**8.** Montera vid rumstemperatur och undvik luftdrag för att tapeten ska fästa ordentligt. Skulle du upptäcka luftbubblor i din fototapet så kan du sticka hål på bubblan och trycka ut luften mot hålets riktning. Normalt lägger sig bubblorna efter några dagar i och med att klistret dragit ihop sig.

